


# ZÓNA PLACENÉHO STÁNÍ HL.M.PRAHA – PARKOVACÍ AUTOMAT STRADA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - POSTUP PŘI ÚHRADĚ PARKOVNÉHO SE ZADÁNÍM RZ VOZIDLA (Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 8)

- Stiskem tlačítka “START”  na klávesnici automatu se parkovací automat uvede do pracovního režimu a zobrazí se úvodní obrazovka „PARKUJ V KLIDU“.



- Zobrazí se základní informace:
  - pokračovat v platbě stisknutím tlačítka „1“
  - aktuální ceník parkovného
  - odkaz na webové stránky uvádějící další možnosti platby.

PA: 90005001 03/04/14 - 18:24


**P** Stiskněte tlačítko **1** pro úhradu parkování se zadáním vaší registrační značky

**i**

- Informace o parkování
- Další způsob platby na [www.parkujvklidu.cz](http://www.parkujvklidu.cz)

**Tarif**  
 Pondělí – Pátek  
 od 0 do 6h + od 8 do 24h  
**PARKOVNÉ**  
 1 HODINA 40 Kč/1,60 €  
 Minimální platba 10 Kč/0,40 €  
 Maximální doba parkování 22 h

V případě potíží volejte, prosím 720 935 617

**VOLBA JAZYKA** STISKEM TLAČÍTKA 

- volba jazyka je možná kdykoliv během procesu platby
- v nabídce jsou jazyky český, anglický, německý, francouzský, ruský a polský

- Po stisku tlačítka **1** se zobrazí obrazovka s pokyny k zahájení procesu platby za parkování - zadání registrační značky vozidla (RZ) na klávesnici.

PA: 90005001 03/04/14 - 18:24

Zadejte vaši registrační značku

869MCW75\_

 Oprava



 Potvrdit  Zrušit

V případě potíží volejte, prosím 720 935 617

V případě chyby při zadání RZ je možná oprava pomocí klávesy „Oprava“.  
 Po zadání správné RZ je zadání potvrzeno klávesou „Potvrdit“, proces platby pokračuje.  
 Stisknutím klávesy „Zrušit“ je celá transakce zrušena.

- Po potvrzení zadání RZ vozidla se zobrazí obrazovka s pokyny k platbě.

Nabídne se:

- **možnost platby mincemi** v Kč (nominální hodnoty 1, 2, 5, 10 20 a 50 Kč) nebo mincemi Euro (nominální hodnoty 1 a 2 Euro) – **zahájí se vkládáním mincí**, čas parkování je počítán automaticky
- **možnost platby bankovní kartou** (Master / Visa, kontaktní / bezkontaktní) – **zahájí se stiskem tlačítka „+“**.

- Po volbě způsobu platby se na obrazovce objeví **informace o začátku parkování a o voleném konci parkování a odpovídající částce k úhradě**.

- Při platbě mincemi se doba parkování automaticky volí podle vkládaných částek.
- Při platbě bankovní kartou se doba parkování volí nastavením výše platby pomocí tlačítek „+“ (1Kč) / „-“ (1Kč) / „++“ (10 Kč).

Parkovací automat ověřuje minimální částku a maximální dobu parkování. V případě chybného zadání platby se na obrazovce objeví informace o chybě.

Volba doby parkování a výše uhrazené částky je potvrzena klávesou „Potvrdit“, proces platby poté pokračuje.

Stisknutím klávesy „Zrušit“ je celá transakce zrušena.

- **Při platbě mincemi je proces platby ukončen automatickým tiskem parkovacího lístku.**



- **Při platbě bankovní kartou se objeví pokyn k použití karty.**



Po vložení kontaktní karty nebo přiložení bezkontaktní karty je karta ověřována.

Při úspěšném ověření karty se objeví postupně hlášky:

- Probíhá platba bankovní kartou
- Čekajte prosím + uhrazená částka
- Schváleno odeberte kartu + uhrazená částka

Na závěr platby kartou se objeví informace o uhrazené době a částce parkování

PA: 90005001 03/04/14 - 18:24

Do:  
03/04/14 18:30

Zaplacená doba:  
01:00

V případě potíží volejte,  
prosím 720 935 617

- Po ukončení platby kartou dojde k automatickému tisku parkovacího lístku.

PA: 90005001 03/04/14 - 18:24

Tisk lístku

V případě potíží volejte,  
prosím 720 935 617

PA: 90005001 03/04/14 - 18:24

Odeberte lístek

V případě potíží volejte,  
prosím 720 935 617

- V případě platby bankovní kartou je automaticky nabídnut tisk stvrzenky o platbě kartou. Řidič zvolí možnost „ano“ nebo „ne“. V případě volby „ano“ je vytištěna bankovní stvrzenka.